

你会调整洗衣机吗？你知道洗衣机如果不调平，会产生哪些问题吗？

过去赵本山有一个小品，说洗衣机在洗衣服的时候，咣当咣当自己跑了。虽然这是一个笑话，但是在现实生活中，洗衣机在工作的时候不稳，会挪位置的情况并不少见，洗衣机发生这种情况，绝大多数都是洗衣机没有调平所致。

3、损坏洗衣机，损失较大

洗衣机，特别是滚筒洗衣机不调平，最容易损坏的就是吊簧或者气压杆。吊簧受力不均匀，内筒的轴心就会偏移，这样长期使用，恶性循环，吊簧或者气压杆就会损坏，洗衣机就无法工作了。

滚筒洗衣机更换吊簧或者气压杆，拆卸程序复杂，请售后上门维修，根据洗衣机品牌不同，要价也不同，各种费用至少也要千元。因此，很多用户就因为更换吊簧或者气压杆费用太大，就将几千元的洗衣机提前报废了。

将水平尺水平放置在洗衣机顶部与前面板平行，观察水泡是否处于中心位置，如果向左偏移，就将洗衣机前右脚顺时针方向扭动，调高这个脚。在调高这个脚时，洗衣机的右后脚也会悬空，要用结实的，不易变形的薄垫片塞紧，以保持四个脚的稳固。如果水平泡向右侧偏移，则调高左前脚，同时将左后脚垫稳。通过这样的调整，使得洗衣机正面水平。

4、调整侧面水平

将水平尺放置在洗衣机顶部与侧面板平行的位置，观察水平泡的位置，如果水平泡向洗衣机后部偏移，就说明洗衣机前部低了，这种情况，要同时将前部的两个脚调高，直到水平泡居中。反之，则将两个前脚同时调低，直到水平泡居中。

5、检查正面水平

重新将水平尺放置在与前面板平行的位置，检查正面水平泡是否有变化，如有变化，按照“3”进行调整。

（二）垂直调正

很多家庭没有水平尺，可以采取这种调整方法：

1、取一带把的工具，比如手锤、8寸克丝钳、铲子等，大约有30公分长的把即可，再准备一根一米长的丝线，一把30公分的直尺，还要一个不大的重物。

先调整侧面垂直；

2、工具放置在洗衣机顶部，侧面露出5--10公分的头，在把的头部系上一根丝线，丝线的下部系上一个小重物，整条线的长度不低于60公分。

3、调整工具的位置，将这条系上重物的线，靠近洗衣机侧面的安装缝，距离安装缝几公分即可；

4、人站在洗衣机侧面，眼睛、垂线和安装缝三点成一线，观察垂线与安装缝是否重合，根据安装缝的倾斜情况来调整洗衣机的两个前脚，直到垂线与安装缝上下完全重合；

调正正面垂直

5、将直尺立面卡在洗衣机上部侧面板，用卷尺勾住直尺拖出，在30公分处用油彩笔点一个点。再把直尺卡在洗衣机侧面下部，用同样的办法在洗衣机正面30公分处点一个点，两个点相距不小于50公分；

6、将工具带着丝线和重物放到洗衣机正面有点的位置上方，丝线距离点1、2公分即可，人站在丝线的前方，眼睛、丝线和上点三点成一线，首先三点和上点重合，观察下点的偏移情况，如果下点从左侧偏出，就抬高左侧的两个底脚，反之就抬高右侧的两个底脚，直到上下两个点与丝线完全重合。